



SD and **CD** Series Card Printers

для принтеров использующих, Datacard XPS Driver

Инструкция по установке USB и Локальная сеть

Руководство по установке



Оглавление

Подготовка принтера	2
Подключение и включение принтера	4
Установка драйвера	5
Подключение по USB	7
Подключение по локальной сети	9
Печать тестовой карточки	12
	Подготовка принтера Подключение и включение принтера Установка драйвера Подключение по USB Подключение по локальной сети Печать тестовой карточки

Шаги установки





Шаг 2: Подключение и включение принтера



Шаг 3: Установка драйвера



Шаг 3: Установка драйвера – продолжение





Шаг 4А: Подключение по USB





ООО «ТерраЛинк» является официальным дистрибьютором Datacard в России и Казахстане 121248, г. Москва, Кутузовский проспект д. 12, Тел.: +7 (495) 721-17-21 доб. 127, Е-mail: <u>idcards@terralink.ru</u> Web: <u>www.idcards.ru</u>

Шаг 4А: Подключение по USB – продолжение



Для продолжения перейдите к "Шагу 5: Печать тестовой карточки"

Шаг 4Б: Подключение по локальной сети



ООО «ТерраЛинк» является официальным дистрибьютором Datacard в России и Казахстане 121248, г. Москва, Кутузовский проспект д. 12, Тел.: +7 (495) 721-17-21 доб. 127, E-mail: <u>idcards@terralink.ru</u> Web: <u>www.idcards.ru</u>

Шаг 4Б: Подключение по локальной сети – продолжение

Шаг 4Б: Подключение по локальной сети – продолжение

Configure Port-

0.6

Нажать

THE OWNER.

OK Cancel Apon

Набрать

Нажеть



Шаг 5: Печать тестовой карточки



